

H01 §01 p001 Geleider, halfgeleider en isolator supplement

S = Siemens

Siemens = geleidbaarheid

R = Weerstand

Weerstand = remmende werking

en zijn elkaars tegenovergestelden

$$S = 1/R$$

$$R = 1/S$$

$$S \times R = 1$$

